

# Accessoires boitiers Canon

	Format Boitier	Verrres de visée	Cellétons	Batterie	Adaptateur secteur	Grip	Cartes Mémoire	Transmetteur Wifi	Récepteur GPS	Type Prise Télécommande	Télécommandes Filaires	Télécommandes IR	Prise USB	Prise Jack AV	Prise HDMI	Prise Synchro flash	Prise Réseau	
1D	Large	Ec	Ec-II	Np-E3	Dck-E1	/	CF	/	/	N3	Rs/Tc-80N3	LC4	/	/	/	x	lee1394	1D
1D(s) Mk2	Large	Ec	Ec-II	Np-E3	Dck-E1	/	CF + SD	Wft-E1 (Ds)	/	N3	Rs/Tc-80N3	LC4	x	Vidéo	/	x	/	1D(s) Mk2
1D(s) Mk3	Large	Ec	Eg	Lp-E4	Ack-E4	/	CF + SD	Wft-E2	/	N3	Rs/Tc-80N3	LC5	x	Vidéo	/	x	/	1D(s) Mk3
1D Mk4	Large	Ec	Eg	Lp-E4	Ack-E4	/	CF + SD	Wft-E2 -E2a Wft-E2 II	/	N3	Rs/Tc-80N3	LC5	x + Vidéo	Micro	x	x	/	1D Mk4
1Dx	Large	Ec	Eg	Lp-E4n	Ack-E4	/	CF + CF	Wft-E6	GP-E1 GP-E2	N3	Rs/Tc-80N3	LC5	x + Vidéo	Micro	x	x	Rj45	1Dx
1Dx Mk II	Large	Ec	Eg	Lp-E19 (4)	DR-E19 + AC-E19	/	CF + CFfast	Wft-E8	/	N3	Rs/Tc-80N3	LC5	U3+ Vidéo	Micro	x	x	Rj45	1Dx Mk II
5D	Standard	Ee	Eb	Bp-511A	Dr400 + AC-E2	BG-E4	CF	Wft-E1 -E1a	/	N3	Rs/Tc-80N3	LC5	x	Vidéo	/	x	/	5D
5D II	Standard	Eg	Eb	Lp-E6	DRE6 + AC-E6	BG-E6	CF	Wft-E4	/	N3	Rs/Tc-80N3	LC5 - RC5	x	Vidéo + Mic	x	x	/	5D II
5D III	Standard	/	Eg	Lp-E6	DRE6 + AC-E6	BG-E11	CF + SD	Wft-E7	GP-E2	N3	Rs/Tc-80N3	LC5 - RC6	x + Vidéo	Micro	x	x	/	5D III
6D	Standard	Eg	Eb	Lp-E6	DRE6 + AC-E6	BG-E13	SD	Intégré sur modèle WG	/	N3	Rs/Tc-80N3	LC5 - RC6	x + Vidéo	Micro	x	/	/	6D
7D	Standard	/	Eg	Lp-E6	DRE6 + AC-E6	BG-E7	CF	Wft-E5	GP-E2	N3	Rs/Tc-80N3	LC5 - RC5 - RC1	x + Vidéo	Micro	x	x	/	7D
7D II	Standard	Eh	Eg	LP-E6N	DRE6 + AC-E6	BG-E16	CF + SD	Wft-E7	Integre	N3	Rs/Tc-80N3	RC6	Usb3	Micro	x	x	/	7D II
5D SR	Standard	/	Eg	Lp-E6	DRE6 + AC-E6	BG-E11	CF + SD	Wft-E7	GP-E2	N3	Rs/Tc-80N3	RC6	Usb 3	Micro	x	x	/	5D SR
20D	Standard	/	Eb	Bp-511A Bp-514	Dr400 + AC-E2	BG-E2	CF	/	/	N3	Rs/Tc-80N3	LC4	x	Vidéo	/	x	/	20D
30D	Standard	/	Eb	Bp-511A Bp-514	Dr400 + AC-E2	BG-E2	CF	Wft-E1 -E1a	/	N3	Rs/Tc-80N3	LC5	x	Vidéo	/	x	/	30D
40D	Standard	Ef	Eb	Bp-511A Bp-514	Dr400 + AC-E2	BG-E2n	CF	Wft-E3	/	N3	Rs/Tc-80N3	LC5	x	Vidéo	/	x	/	40D
50D	Standard	Ef	Eb	Bp-511A	Dr400 + AC-E2	BG-E2n	CF	Wft-E3 -E3a	/	N3	Rs/Tc-80N3	LC5	x	Vidéo	/	x	/	50D
60D	Standard	Ef	Eb	Lp-E6	DRE6 + AC-E6	BG-E9	SD	/	/	Jack	Rs-60e3	RC6	x + Vidéo	Micro	x	/	/	60D
70D	Standard	CY3-1700	Eb	Lp-E6	DRE6 + AC-E6	BG-E14	SD	/	GP-E2	Jack	Rs-60e3	RC6	x + Vidéo	Micro	x	/	/	70D
80D	Standard	/	Eb	Lp-E6N	DRE6 + AC-E6	BG-E14	SD	/	GP-E2	Jack	Rs-60e3	RC6	x + Vidéo	+ casque	x	/	/	80D
300D	Standard	/	Ef	Bp-511	Dr400 + AC-E2	BG-E1	CF	/	/	Jack	Rs-60e3	RC5 - RC1	x	Vidéo	/	/	/	300D
350D	Mini	/	Ef	Nb2-Lh	Dr700 + CAPS700	BG-E3	CF	/	/	Jack	Rs-60e3	RC5 - RC1	x	Vidéo	/	/	/	350D
400D	Mini	/	Ef	Nb2-Lh	Dr700 + CAPS700	BG-E3	CF	/	/	Jack	Rs-60e3	RC5 - RC1	x	Vidéo	/	/	/	400D
450D	Mini	/	Ef	Lp-E5	DRE5 + CAPS700	BG-E5	CF	/	/	Jack	Rs-60e3	RC5 - RC1	x	Vidéo	/	/	/	450D
500D	Mini	/	Ef	Lp-E5	DRE5 + CAPS700	BG-E5	SD	/	/	Jack	Rs-60e3	RC5 - RC1	x + Vidéo	/	x	/	/	500D
550D	Mini	/	Ef	Lp-E8	DRE8 + CAPS700	Bg-E8	SD	/	/	Jack	Rs-60e3	RC6	x + Vidéo	Micro	x	/	/	550D
600D	Mini	/	Ef	Lp-E8	DRE8 + CAPS700	Bg-E8	SD	/	/	Jack	Rs-60e3	RC6	x + Vidéo	Micro	x	/	/	600D
650D	Mini	/	Ef	Lp-E8	DRE8 + CAPS700	Bg-E8	SD	/	GP-E2	Jack	Rs-60e3	RC6	x + Vidéo	Micro	x	/	/	650D
700D	Mini	/	Ef	Lp-E8	DRE8 + CAPS700	Bg-E8	SD	/	GP-E2	Jack	Rs-60e3	RC6	x + Vidéo	Micro	x	/	/	700D
750/60D	Mini	/	Ef	Lp-E17	ACK-E18	Bg-E18	SD	/	GP-E2	Jack	Rs-60e3	RC6	x + Vidéo	Micro	x	/	/	750/60D
1000D	Mini	/	Ef	Lp-E5	DRE5 + CAPS700	Bg-E5	SD	/	/	Jack	Rs-60e3	RC5 - RC1	x	Vidéo	/	/	/	1000D
1100D	Mini	/	Ef	Lp-E10	DRE10 + CAPS700	Bg-E10 ??	SD	/	/	Jack	Rs-60e3	?	x + Vidéo	/	x	/	/	1100D
1200D	Mini	/	Ef	Lp-E10	DRE10 + CAPS700	/	SD	/	GP-E2	Jack	Rs-60e3	/	x + Vidéo	/	x	/	/	1200D
1300D	Mini	/	Ef	Lp-E10	DRE10 + CAPS700	/	SD	/	GP-E2	Jack	Rs-60e3	/	Usb3	/	x	/	/	1300D
100D	Micro	/	Ef	Lp-E12	ACK-E15	/	SD	/	GP-E2	Jack	Rs-60e3	RC6	x + Vidéo	Micro	x	/	/	100D